



Första jacket?

För att din terminaladapter ska fungera tillsammans med alla telefoner i huset är det viktigt att du sätter mellanproppen i det första telefonjacket i telefonslingan hemma hos dig. Det är bara de telefonjack som sitter efter mellan-proppen som kommer att vara anslutna till telefonidosan.

Var finns det första telefonjacket?

I en lägenhet brukar det första telefonjacket vara det jack som är närmast ytterdörren. I en villa sitter första telefonjacket oftast på bottenvåningen. I äldre villor med luftledning kan första telefonjacket dock finnas på övervåningen.

Hur hittar jag det första telefonjacket?

• Steg 1

Om du redan har anslutit telefonkabeln från mellanproppen till telefoni dosan, kopplar du först loss telefonkabeln från mellanproppen.

• Steg 2

Sätt i mellanproppen i det telefonjack som du tror är det första i telefon slingan.

• Steg 3

Gå runt till övriga telefonjack. Lyft på telefonluren och lyssna. Det ska inte höras någon kopplingston. Ta med dig en provtelefon om du inte har telefoner ikopplade i alla jack. Om du hör en kopplingston i något jack har du satt mellanproppen i fel jack. Flytta mellanproppen till det jack där du hörde en kopplingston och gör om proceduren.

• Steg 4

Om du inte hör någon kopplingston i något av jacken har du satt mellanproppen i rätt jack. Du har nu hittat det första telefonjacket.

• Steg 5

Om du hör kopplingstonen i ett eller flera av jacken trots att du har följt anvisningarna ovan, kan dina telefonjack vara felkopplade. Kontakta i så fall din hyresvärd eller elektriker.



Se till att läsa informationen du fick tillsammans med dina tillbehör.